

Systemem Schlüter, Schönox a Profila

1. Vybourání stávající skladby balkónu až na nosnou konstrukci včetně pohledů a čela balkónu .
2. Odřezání nožek zábradlí procházejících skrz rekonstruovanou podlahou .
3. Ochrana výztuže se provede epoxidovým nátěrem Schönox SEG-SF
4. Penetrace podkladu 1 Schönox KH + 3 Voda + příslušná prášková směs .
5. Vyspravení čela ,podhledu a soklíku balkónu hmotou Schönox PL PLUS.
6. Na spodní čelo balkónu nalepíme okapní „LT“ lištu s perlínkou.
7. Na čelo a podhled balkónu nanese se finální stěrkovou vrstvu Schönox BM .
8. Spádový potěr vytvoříme hmotou Schönox SEB nadstavenou štěrkopískem fr.0-4 mm v poměru 1 SEB : 5 štěrkopísek a nebo hmotou Schönox PL PLUS (3-30mm)
9. Uložit Balkónový okapový profil typ PROFILA který přilepíme do flex. lepidla Schönox TT-DUR.
10. Položit hydroizolační separační fólii Schlüter Ditra do flexibilního lepidla Schönox TT-DUR . Použít hřeben o rozměru zubů 4x4 mm. Ditrú dolepíme do poloviny kompenzačních otvorů balkónového profilu.
11. Do koutů vlepíme flexibilním lepidlem Schönox TT-DUR pružné izolační pásy Schlüter Kerdi-Keba 125 .
12. Zastěrkujeme folii Ditra flex. lepidlem Schönox FBK.
13. Na spoj balkónový profil PROFILA a fólie DITRA nalepíme pomocí lepidla SCHLÜTER KERDI – COLL pásku KERDI KEBA 125
14. Uložíme dilatační lištu do koutu Schlüter Dilex EKE U11/O10 PG a u balkónů větších než tři metry položíme do plochy dilatační lištu Schlüter Dilex BWS 90 PG.
15. Nalepíme dlažbu vč.schodového stupně a soklíku . (Doporučení : Založit si přední stranu balkónu.)
16. Pro ukončení schodového stupně použijeme nerezovou lištu s nášlapnou plochou typ Schlüter TREP TE 110 .
17. Pro ukončení soklové dlaždice můžeme použít ukončovací profil Schlüter JOLLY- P v barvě světle šedé.
18. Zaspárujeme dlažbu flex spar. hmotou Schönox SU nebo PDF a následně tmelem Schönox CASCO S20 zatmelíme spoje dlažba – dveře a styk Balkónový okapový profil – dlažba .
19. Očistíme dlažbu a balkónový profil od cementového povlaku.

Návrh opravy balkónů Systém SCHÖNOX 1K-DS a Profila

1. Vybourání stávající skladby balkónu až na nosnou konstrukci .
2. Odřezání nožek zábradlí procházejících skrz rekonstruovanou podlahou .
3. Ochrana výztuže se provede epoxidovým nátěrem Schönox SEG-SF
4. Penetrace podkladu 1 Schönox KH + 3 Voda + příslušná prášková směs .
5. Vytvořit spádový potěr hmotou Schönox SEB (1,5 lopaty SEB + 5 štěrkopísk fr. 0-4mm + voda = polosuchý potěr) a nebo Schönox PL PLUS (3-30mm) .
6. Vyspravení podkladu , soklíku ,čela a podhledu balkónu hmotou Schönox PL PLUS.
7. Na spodní čelo balkónu nalepíme okapní „LT“ lištu s perlínkou.
8. Na čelo a podhled balkónu nanese se finální stěrkovou vrstvu Schönox BM .
9. Na podlaze do koutů vlepíme pomocí hydroizolační stěrky Schönox 1K-DS pružné izolační pásy Schönox FUGENDICHTBAND .
10. Uložit Balkónový okapový profil typ PROFILA a profil přelepíme samolepící páskou PROFILA 100 .
11. Nanést hydroizolační stěrku Schönox 1K-DS.
12. Nalepíme dlažbu TAURUS 20x20x9 flex. lepidlem Schönox TT-DUR vč.schodového stupně a soklíku . (Doporučení : Založit si přední stranu balkónu – 1 cm přes balk. profil .)
13. Pro ukončení schodového stupně použijeme hliníkovou lištu s nášlapnou plochou typ PROFIN.
14. Pro ukončení soklové dlaždice můžeme použít ukončovací profil Schlüter JOLLY- P v barvě světle šedé.
15. Zaspárujeme dlažbu flex. spar. hmotou Schönox SU nebo PDF a následně tmelem CASCO S 20 zatmelíme spoje dlažba – dveře a styk Balkónový okapový profil – dlažba a dlažba - sokl.
16. Očistíme dlažbu a balkónový profil od cementového povlaku .

System SCHÖNOX AB / Profila

1. Vybourání stávající skladby balkónu až na nosnou konstrukci .
2. Odřezání nožek zábradlí procházejících skrz rekonstruovanou podlahou .
3. Ochrana výztuže se provede epoxidovým nátěrem Schönox SEG-SF
4. Penetrace podkladu 1 Schönox KH + 3 Voda + příslušná prášková směs .
5. Vytvořit spádový potěr hmotou Schönox SEB (1,5 lopaty SEB + 5 štěrkopísek fr. 0-4mm + voda = polosuchý potěr) a nebo Schönox PL PLUS (3-30mm) .
6. Vyspravení podkladu , soklíku ,čela a podhledu balkónu hmotou Schönox PL PLUS.
7. Na spodní čelo balkónu nalepíme okapní „LT“ lištu s perlinkou.
8. Na čelo a podhled balkónu nanese se finální šterkovou vrstvu Schönox BM .
9. Uložit Balkónový okapový profil typ PROFILA a profil přilepíme do lepidla Schönox TT-DUR .
10. Nalepíme hydroizolační fólii SCHÖNOX AB do lepidla Schönox TT-DUR (spoje fólie AB přeložíme min. 5 cm a spoje slepíme tmelem CASCO S 20 , styk Schönox AB a balk.profil PROFILA slepíme tmelem CASCO S 20)
11. Nalepíme dlažbu TAURUS 20x20x9 flex. lepidlem Schönox TT-DUR vč.schodového stupně a soklíku . (Doporučení : Založit si přední stranu balkónu – 1 cm přes balk. profil .)
12. Pro ukončení schodového stupně použijeme hliníkovou lištu s nášlapnou plochou typ PROFIN.
13. Pro ukončení soklové dlaždice můžeme použít ukončovací profil Schlüter JOLLY- P v barvě světle šedé.
14. Zaspárujeme dlažbu flex. spar. hmotou Schönox SU nebo PDF a následně tmelem CASCO S 20 zatmelíme spoje dlažba – dveře a styk Balkónový okapový profil – dlažba a dlažba - sokl.
15. Očistíme dlažbu a balkónový profil od cementového povlaku.